

お手入れ

生地により異なります。

■ 生地が非ウォッシャブルの場合

はたきなどでホコリを払ってください。

水拭きをするとシミになりますので、ご注意ください。

■ 生地がウォッシャブルの場合

このマークが目印



生地を取り外して、洗濯機などで水洗いができます。

ただし、漂白剤は使用できません。

乾かす時は自然乾燥させてください。

洗濯方法は458ページをご覧ください。

■ ラルク 浴室の生地の場合

・生地に付着した汚れからかびが発生する場合があります。

入浴後はシャワーなどのお湯でザッと流してください。

生地は濡れたまま巻き上げず、降ろしたままの状態で乾燥させてから巻き上げてください。

・生地に汚れ(人体の脂、石鹼の泡など)が付着した場合、

汚れを弱めの水流で洗い流し、生地に残らないようにしてください。

・生地の水滴はなるべく拭き取り、生地を降ろした状態のまま乾燥させてください。

水滴のついた状態で長時間放置するとかびが発生するおそれがあります。

また、濡れたまま生地を巻き上げておくと、かびが発生します。

・こまめな換気により浴室の除湿を行ってください。

・ラルク 浴室の生地にはかびの生えにくい加工を施してありますが、

生地に付着した汚れ(人体の脂、石鹼の泡など)からかびが発生する場合があります。

■ 「お取替え用生地」もご用意しています

生地だけを取替えることができます。生地が汚れたり、

傷んだりした場合はもちろん、お部屋の模様替えなどにもご利用ください。

詳しくは460ページをご覧ください。